



**ПАСПОРТ**  
**на садово-парковую мебель**  
**Скамья садово-парковая**  
**на металлических ножках**  
**(002212)**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

- 1.1 Наименование: **Скамья на металлических ножках (002212)**  
 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1  
 1.3 Заводской номер: 196164  
 1.4 Дата выпуска: 15.03.2021 г.  
 1.5 Скамья на металлических ножках (002212) предназначена для благоустройства площадки и комфортности детей и взрослых на открытом воздухе (зона отдыха).

1	Общий вес изделия (кг)	29,23
2	Размер изделия в плане (мм)	1950 x 495
3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	515

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

№	Наименование элемента	Вид	Кол-во, шт.
1	Скамья в сборе		1

**3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Скамья на металлических ножках (002212), заводской номер 196164 соответствует техническим условиям ТУ 5893-002-50003558-2003.

МП

Дата выпуска: 15.03.2021 г.

Подпись:


**4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие скамьи (002212), заводской номер 196164 требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, транспортирования, хранения и установки.




Срок гарантии на изделие **12 месяцев** со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

**Данное изделие не предназначено для эксплуатации пользователями в качестве игрового элемента детской площадки.**



General view  
(Общий вид)





Последовательность монтажа оборудования  
с использованием подпятника или  
бетонного блока с подпятником:

- 1 Прикрутить подпятник с фундаментом или без фундамента, шляпки мебельных болтов должны располагаться на верхних поверхностях фланцев опорных ног изделия.  
(т.к. скамейка не несет нагрузок подпятник может устанавливаться без фундамента)
- 2 Произвести разметку для установки изделия с подпятниками.
- 3 Выкопать грунт или удалить слой покрытия
- 4 Установить изделие с подпятниками .
- 5 Сделать обратную засыпку.

The equipment mounting plan  
(Схема монтажа оборудования)

При монтаже на существующем бетонном  
покрытии анкер заглубляется на 100мм



Использование оборудования разрешается через 3 дня после укладки монолитного бетона.

Packer (Упаковщик)

Date (Дата)	
No.	

